

# Spiral Motion Pleasure Gear

# Spinner


## Bedienungsanleitung

### Produktpalette

#### 01 Geometrische Flächen mit sanften Kanten

#### TETRA


[SPN-001]



#### 02 Sechseckige Flächen mit spitzen Kanten

#### HEXA


[SPN-002]



#### 03 Fächerförmige Flächen mit festen Kanten


#### SHELL

[SPN-003]




### Produktinhalt

- ① Produkt
- ② Trockengehäuse
- ③ Obere Abdeckung
- ④ Untere Abdeckung
- ⑤ Gleitmittel (1 Testbeutel)



### Anwendung


① Entfernen Sie die obere Abdeckung und nehmen Sie das Produkt aus dem Gehäuse.




② Zur Benutzung tragen Sie innen und am Einführungspunkt Gleitmittel auf.



③ Halten Sie das Produkt oben fest und drücken Sie die Luft heraus, um es dann überzustrifen.




④ Bewegen Sie den TENGA SPINNER vertikal, um die Spiralbewegung zu aktivieren.




② Entfernen Sie die schützende Plastikfolie und den Gleitmittelbeutel von dem Produkt.

### Waschen & trocknen


① Nach der Benutzung waschen Sie das Produkt gründlich mit fließendem Wasser und trocknen es mit einem Tuch ab. (Produkt kann nicht nach außen gewendet werden.)



② Wenn Sie die untere Abdeckung entfernen, wird das Trockengehäuse freigelegt.



③ Setzen Sie die obere und untere Abdeckung wieder auf und bewahren Sie den Artikel vor direktem Sonnenlicht geschützt an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort auf.



④ Lassen Sie den Artikel in einem gut belüfteten Bereich an der Luft trocknen.

### Empfohlene TENGA-Gleitmittel

Der TENGA SPINNER wird am besten mit den Gleitmitteln unserer Serie TENGA HOLE LOTION verwendet.

【MILD】

【WILD】

【REAL】

【SOLID】

Bei dem beiliegenden Gleitmittel handelt es sich um die für eine einzige Anwendung geeignete Menge HOLE LOTION (REAL).

### Warnhinweis

Nicht auf verletzter, gereizter oder krankhaft veränderter Haut anwenden. Bei Beschwerden oder Reizungen die Anwendung sofort unterbrechen und einen Arzt konsultieren. Nach der Anwendung den Schlauch mit lauwarmem Wasser und milder Seife reinigen und sicherstellen, dass kein Gleitmittel oder andere Flüssigkeiten in dem Schlauch verbleiben. Das Gerät erst dann verstauben, wenn es vollständig getrocknet ist. Nicht in kochendes Wasser geben. Kühl bzw. maximal bei Raumtemperatur lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht in die Nähe von Nase oder Mund bringen, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. Nicht auf andere als die in dieser Bedienungsanleitung dargelegte Weise verwenden. Um die Übertragung von Geschlechtskrankheiten zu vermeiden, das Gerät nicht mit anderen teilen. Das Gerät nicht verwenden, wenn es in irgendeiner Form beschädigt ist. Dies ist ein Sex-Accessoire. TENGA Co., Ltd. haftet nicht für eine unsachgemäße Benutzung des Produkts. Benutzung auf eigene Gefahr. Das mitgelieferte Gleitmittel darf nur mit diesem Produkt benutzt werden. NICHT für den Geschlechtsverkehr verwenden.

- Materialien: Elastomer / PP / PS / PE
- Abmessungen / Gewicht: W56×D56×H140mm / ca.190g

DESIGN ZUM PATENT ANGEMELDET  
HERGESTELLT IN JAPAN

Hergestellt von TENGA Co., Ltd.  
1-7-1 Mita, Minato, Tokyo 108-0073, JAPAN.

TENGA Europe GmbH  
Immermannstr. 7. 40210 Düsseldorf, DEUTSCHLAND

Weitere Informationen  
finden Sie unter: [tenga-global.com/de](http://tenga-global.com/de)